

Beckhoff

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfc@nt-rt.ru || сайт: <https://beckhoff.nt-rt.ru/>

Артикул	Наименование	Цена
CX1100-0002	CX1100-0002 Блок питания Beckhoff	123 145
CX2100-0904	CX2100-0904 БП с интегрированным емкостным	374 374
BC9020	BC9020 Контроллер Beckhoff	59 620
BK5220	BK5220 Контроллер ввода/вывода Beckhoff	68 332
BX9000-0000	BX9000-0000 Контроллер Beckhoff	138 456
EL6900	EL6900 Контроллер безопасности Beckhoff	59 619
FM3332-B310-0000	FM3332-B310-0000 Контроллер Beckhoff	351 343
EL9011	EL9011 Заглушка Beckhoff	4 788
BC9000	BC9000 Модуль контроллера ввода/вывода	90 579
BC9050	BC9050 Модуль ввода-вывода Beckhoff	59 620
BK1120	BK1120 Модуль базовый Beckhoff	90 926
BK1250	BK1250 Модуль ввода/вывода Beckhoff	73 076
BK3120	BK3120 Модуль Beckhoff	57 857
BK5120	BK5120 Модуль связи Beckhoff	70 624
BK9000	BK9000 Модуль Beckhoff	41 380
BK9100	BK9100 Модуль Beckhoff	89 964
CX1010-0011	CX1010-0011 Модуль ЦП Beckhoff	156 104
CX8090	CX8090 Модуль встраиваемый Beckhoff	170 089
EK1100	EK1100 Модуль связи Beckhoff	107 093
EK1101	EK1101 Модуль связи Beckhoff	80 131
EK1110	EK1110 Модуль связи Beckhoff	22 579
EL1002	EL1002 Модуль Beckhoff	14 544
EL1004	EL1004 Модуль ввода Beckhoff	40 697
EL1008	EL1008 Модуль ввода Beckhoff	18 900
EL1012	EL1012 Модуль Beckhoff	58 249
EL1014	EL1014 Модуль ввода Beckhoff	14 855
EL1018	EL1018 Модуль ввода Beckhoff	21 735
EL1088	EL1088 Модуль ввода Beckhoff	25 515
EL1104	EL1104 Модуль цифрового входа Beckhoff	25 756
EL1809	EL1809 Модуль ввода-вывода Beckhoff	37 604
EL1889	EL1889 Модуль ввода Beckhoff	43 953
EL1904	EL1904 Модуль Beckhoff	99 288
EL2004	EL2004 Модуль Beckhoff	15 875
EL2008	EL2008 Модуль вывода Beckhoff	16 380
EL2809	EL2809 Модуль вывода Beckhoff	35 530
EL2828	EL2828 Модуль Beckhoff	168 835
EL2889	EL2889 Модуль ввода Beckhoff	36 853
EL2904	EL2904 Модуль ввода/вывода Beckhoff	97 047
EL3024	EL3024 Модуль аналогового входа Beckhoff	56 278
EL3052	EL3052 Модуль Beckhoff	101 739
EL3054	EL3054 Модуль ввода Beckhoff	78 814
EL3058	EL3058 Модуль Beckhoff	141 110
EL3062	EL3062 Модуль Beckhoff	71 508
EL3064	EL3064 Модуль Beckhoff	79 412
EL3068	EL3068 Модуль ввода Beckhoff	79 909
EL3102	EL3102 Модуль Beckhoff	75 596
EL3104	EL3104 Модуль Beckhoff	125 992
EL3124	EL3124 Модуль Beckhoff	143 631
EL3152	EL3152 Модуль аналогового входа Beckhoff	55 358

EL3162	EL3162 Модуль Beckhoff	57 411
EL3164	EL3164 Модуль аналогового ввода Beckhoff	183 947
EL3202	EL3202 Модуль ввода/вывода Beckhoff	58 985
EL3204	EL3204 Модуль ввода Beckhoff	94 242
EL3208	EL3208 Модуль ввода аналоговый Beckhoff	89 519
EL3312	EL3312 Модуль ввода Beckhoff	69 623
EL3314	EL3314 Модуль ввода Beckhoff	106 119
EL3318	EL3318 Модуль Beckhoff	163 095
EL3356	EL3356 Модуль ввода Beckhoff	112 505
EL3356-0010	EL3356-0010 Модуль Beckhoff	188 987
EL4002	EL4002 Модуль аналоговых выходов Beckhoff	42 692
EL4004	EL4004 Модуль аналогового выхода Beckhoff	77 107
EL4008	EL4008 Модуль аналогового выхода Beckhoff	65 334
EL4024	EL4024 Модуль ввода/вывода Beckhoff	64 931
EL4034	EL4034 Модуль Beckhoff	63 759
EL4102	EL4102 Модуль ввода/вывода Beckhoff	73 737
EL4122	EL4122 Модуль аналогового выхода Beckhoff	82 223
EL4132	EL4132 Модуль аналогового выхода Beckhoff	156 229
EL5101	EL5101 Модуль ввода/вывода Beckhoff	92 621
EL5151	EL5151 Модуль Beckhoff	68 078
EL6021	EL6021 Модуль последовательного интерфейса	70 274
EL6731	EL6731 Модуль коммуникационный Beckhoff	75 947
EL6751	EL6751 Модуль коммуникационный Beckhoff	124 113
EL7047	EL7047 Модуль Beckhoff	245 683
EL9010	EL9010 Модуль Beckhoff	11 341
EL9100	EL9100 Модуль ввода Beckhoff	22 680
EL9110	EL9110 Модуль питания Beckhoff	12 313
EL9187	EL9187 Модуль распределения потенциала	22 018
EL9188	EL9188 Модуль ввода-вывода Beckhoff	11 060
EL9190	EL9190 Модуль питания Beckhoff	73 394
EL9400	EL9400 Модуль питания Beckhoff	26 837
EL9410	EL9410 Модуль питания Beckhoff	20 159
EL9505	EL9505 Модуль питания Beckhoff	33 598
EL9510	EL9510 Модуль Beckhoff	73 076
ES1008	ES1008 Модуль Beckhoff	28 980
KL1002	KL1002 Модуль ввода Beckhoff	16 758
KL1104	KL1104 Модуль ввода Beckhoff	18 900
KL1114	KL1114 Модуль дискретных входов Beckhoff	9 458
KL1362	KL1362 Модуль ввода/вывода Beckhoff	19 537
KL1404	KL1404 Модуль Beckhoff	18 270
KL1408	KL1408 Модуль дискретный Beckhoff	15 121
KL1418	KL1418 Модуль Beckhoff	23 561
KL1488	KL1488 Модуль ввода Beckhoff	18 900
KL1501	KL1501 Модуль ввода Beckhoff	62 870
KL1808	KL1808 Модуль Beckhoff	20 140
KL1809	KL1809 Модуль Beckhoff	37 393
KL1859	KL1859 Модуль расширения Beckhoff	55 904
KL1904	KL1904 Модуль шинный Beckhoff	73 706
KL2032	KL2032 Модуль шинный Beckhoff	15 495
KL2114	KL2114 Модуль дискретных выводов Beckhoff	16 102

KL2134	KL2134 Модуль Beckhoff	25 200
KL2404	KL2404 Модуль Beckhoff	22 048
KL2408	KL2408 Модуль вывода Beckhoff	20 538
KL2424	KL2424 Модуль Beckhoff	36 478
KL2488	KL2488 Модуль ввода Beckhoff	12 877
KL2541	KL2541 Модуль ввода/вывода Beckhoff	59 758
KL2602	KL2602 Модуль Beckhoff	28 331
KL2612	KL2612 Модуль Beckhoff	18 900
KL2622	KL2622 Модуль ввода/вывода Beckhoff	15 121
KL2809	KL2809 Модуль вывода Beckhoff	30 038
KL2904	KL2904 Модуль цифрового выхода Beckhoff	80 197
KL3042	KL3042 Модуль аналогового входа Beckhoff	44 815
KL3052	KL3052 Модуль ввода/вывода Beckhoff	50 801
KL3062	KL3062 Модуль аналоговых входов Beckhoff	54 802
KL3064	KL3064 Модуль Beckhoff	66 859
KL3202	KL3202 Модуль шинный Beckhoff	52 561
KL3204	KL3204 Модуль ввода/вывода Beckhoff	56 132
KL3312	KL3312 Модуль ввода Beckhoff	60 476
KL3314	KL3314 Модуль ввода Beckhoff	102 364
KL3356	KL3356 Модуль шинный Beckhoff	98 719
KL3454	KL3454 Модуль аналоговых входов Beckhoff	45 124
KL3458	KL3458 Модуль аналогового входа Beckhoff	82 498
KL3464	KL3464 Модуль аналогового входа Beckhoff	27 014
KL3468	KL3468 Модуль ввода/вывода Beckhoff	51 128
KL4002	KL4002 Модуль Beckhoff	36 287
KL4004	KL4004 Модуль аналогового выхода Beckhoff	53 204
KL4022	KL4022 Модуль вывода Beckhoff	51 233
KL4032	KL4032 Модуль вывода Beckhoff	47 624
KL4034	KL4034 Модуль аналогового выхода Beckhoff	72 036
KL4404	KL4404 Модуль вывода Beckhoff	47 865
KL4408	KL4408 Модуль ввода/вывода Beckhoff	48 490
KL4424	KL4424 Модуль вывода Beckhoff	37 882
KL5001	KL5001 Модуль Beckhoff	53 295
KL5101	KL5101 Модуль ввода/вывода Beckhoff	66 596
KL5151	KL5151 Модуль ввода/вывода Beckhoff	44 458
KL6001	KL6001 Модуль коммуникационный Beckhoff	73 320
KL6041	KL6041 Модуль интерфейса Beckhoff	87 954
KL6904	KL6904 Модуль ввода/вывода Beckhoff	83 995
KL9010	KL9010 Модуль ввода-вывода Beckhoff	4 807
KL9020	KL9020 Модуль расширения Beckhoff	13 881
KL9050	KL9050 Модуль расширения Beckhoff	23 999
KL9100	KL9100 Модуль питания Beckhoff	9 497
KL9110	KL9110 Модуль питания Beckhoff	11 909
KL9185	KL9185 Модуль питания Beckhoff	8 683
KL9400	KL9400 Модуль питания Beckhoff	38 319
KL9510	KL9510 Модуль ввода/вывода Beckhoff	71 995
EL6022	EL6022 Разъём D-Sub Beckhoff	55 567
BK2000	BK2000 Соединитель шинный Beckhoff	98 767
BK3150	BK3150 Соединитель шинный Beckhoff	58 083
BK5150	BK5150 Соединитель шинный Beckhoff	80 485
BK7520	BK7520 Соединитель шинный Beckhoff	136 884
BK9050	BK9050 Соединитель шинный Beckhoff	104 012
EK1122	EK1122 Соединитель Beckhoff	71 350
EK1501	EK1501 Соединитель Beckhoff	132 039

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bfc@nt-rt.ru || сайт: <https://beckhoff.nt-rt.ru/>